

❶ 本製品を使用する前に、この取扱説明書を良く読んで十分に理解してください。この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように保管してください。

## はじめに

この度は、当社製品をお求めいただき誠にありがとうございます。当製品は軽量、簡単、美しさを追求して作られました。本取扱説明書をご理解いただいたうえで、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。尚、製品の色はカタログ等の見本及び、現在ご利用頂いている天幕等の色と多少異なる場合がございます。また、商品の仕様、価格等につきましては、予告なしに変更する場合がございますのでご了承願います。

## 取付方法



①天幕をフレームにセットします。



②雨どいを取り付ける面の天幕をめくり上げます。



③雨どいのマジックテープ部をフレームのマジックテープに合わせ、天幕をかぶせます。



④天幕の内側にある雨どいのマジックテープを、フレームのトラスに取り付け、長さを調整します。



⑤もう一方の天幕側も、③④の手順を行い、長さを調整して完成です。

### ● 取り扱い上の注意 ●

- ① 大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですから使用しないでください。テント本体が倒れるたり、飛ばされたり、また、水が溜まる等、人が傷害を負ったり物が破損する恐れがあります。また、降雪時には雪が積もり倒壊する恐れがあるので使用しないでください。
- ② 当製品を常設用には使用しないでください。当製品は、一時的かつ簡易的に使用する事を目的とした構造となっている為、思わぬ事故につながる可能性が有ります。また、簡易目的用の構造の為、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。縫製部分
- ③ 設営時にはテントが水平になるように設置してください。また雨どいの勾配がついているか、水がたまっていないか十分注意してください。必ずロープ・杭、または別売りの砂袋・加重プレート・ウォーターウエイト等でテント支柱を固定してください。突風によりテント本体が倒れたり飛ばされ、人が傷害を負ったり物が破損する恐れがあります。
- ④ 雨天時に使用の際は天幕及び雨どいに水が溜まらないよう十分に注意してください。天幕や雨どいに水が溜まると天幕の寿命を縮める他、フレームが曲がったり、倒壊の危険が有ります。
- ⑤ 収納時は 汚れを落とし、よく乾かした上で収納してください。汚れがひどくなると美観を損なう他、耐候性・耐久性が悪くなります、定期的には中性洗剤で汚れを落とし水洗いを行ってください(シンナーやアルコール類は素材や生地を傷めるので絶対に使用しないでください)。
- ⑥ 火気類を近づけないでください。素材には難燃性のポリエステルを使用していますが、製品の損傷や火災発生の原因となります。
- ⑦ 本体を収納する場合は 必ず雨どいを取り外した上で収納してください。
- ⑧ 直射日光を避け、雨などがあたらないような風通しの良い湿気の少ない場所に保管してください。